

VIZION d.o.o Gavrilica Principa 6a, 18000 Niš, Srbija [Tel:018/265-509](tel:018/265-509)
vizion.ni@yahoo.com www.vizion.rs

MEĐUGAJTANSKI PREKIDAČ
Art.050010

Međugajtanski prekidač se montira na savitljive provodnike preseka 2x0,75mm.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Skinuti poklopac međugajtanskog prekidača.
2. Pripremiti provodnik za povezivanje, skinuti izolaciju u dužini od 10mm i povezati na dva priključna mesta.
3. Vratiti poklopac međugajtanskog prekidača.

VISION d.o.o Gavril Principa 6a, 18000 Niš, Srbija [Tel:018/265-509](tel:018/265-509)
vizion.ni@yahoo.com www.vizion.rs

MEĐUGAJTANSKI PREKIDAČ
Art.050010

Međugajtanski prekidač se montira na savitljive provodnike preseka 2x0,75mm.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi , kiši ili prskanju vodom.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Skinuti poklopac međugajtanskog prekidača.
2. Pripremiti provodnik za povezivanje, skinuti izolaciju u dužini od 10mm i povezati na dva priključna mesta.
3. Vratiti poklopac međugajtanskog prekidača.

VISION d.o.o Gavril Principa 6a, 18000 Niš, Srbija [Tel: 018/265-509](tel:018/265-509)
vizion.ni@yahoo.com www.vizion.rs

MEĐUGAJTANSKI PREKIDAČ
Art.050010

Međugajtanski prekidač se montira na savitljive provodnike preseka 2x0,75mm.
Nominalna struja/napon: 6(2A)/250V

BEZBEDONOSNE INFORMACIJE

Instalaciju može vršiti samo stručno lice elektro struke inače postoji opasnost od električnog udara!
Proizvod je namenjen za mrežni napon 230V i ne sme biti izložen vlazi, kiši ili prskanju vodom.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Skinuti poklopac međugajtanskog prekidača.
2. Pripremiti provodnik za povezivanje, skinuti izolaciju u dužini od 10mm i povezati na dva priključna mesta.
3. Vratiti poklopac međugajtanskog prekidača.