

UPUTSTVO

za kućno zvono DING-DONG
art.060010 i art. 080011


Zvono služi za zvučnu signalizaciju u stambenim prostorijama.Zvono je sa dva tona,DING tonom po pritisku I DONG po puštanju tastera.Jednostavne je i moderne konstrukcije. Smešten je u elegantno oblikovanoj plastičnoj kutiji.Donji deo nosi konstrukciju zvona,a gornji poklopac je odvojiv laganim povlačenjem, jer je spojen elastičnim držačima.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Isključiti dovod električne energije(mrežni osigurač)
2. Skinuti poklopac zvona.
3. Pripremiti provodnik za zvono,skinuti izolaciju u dužini od 10mm i povezati na dva priključna mesta na zvono.
4. Donji deo zvona pričvrstiti sa dva tipla T-6 na zid
5. Vratiti poklopac zvona.
6. Uključiti dovod el.energije.
7. **Preporuka da montažu vrši stručno osposobljeno lice.**

TEHNIČKI PODACI

Priključni napon: 230 V naizmenične struje
Ton: DING-DONG
Dimenzije:113 x 36 x 81 mm



UPUTSTVO

za kućno zvono DING-DONG
art.060010 i art. 080011


Zvono služi za zvučnu signalizaciju u stambenim prostorijama.Zvono je sa dva tona,DING tonom po pritisku I DONG po puštanju tastera.Jednostavne je i moderne konstrukcije. Smešten je u elegantno oblikovanoj plastičnoj kutiji.Donji deo nosi konstrukciju zvona,a gornji poklopac je odvojiv laganim povlačenjem, jer je spojen elastičnim držačima.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Isključiti dovod električne energije(mrežni osigurač)
2. Skinuti poklopac zvona.
3. Pripremiti provodnik za zvono,skinuti izolaciju u dužini od 10mm i povezati na dva priključna mesta na zvono.
4. Donji deo zvona pričvrstiti sa dva tipla T-6 na zid
5. Vratiti poklopac zvona.
6. Uključiti dovod el.energije.
7. **Preporuka da montažu vrši stručno osposobljeno lice.**

TEHNIČKI PODACI

Priključni napon: 230 V naizmenične struje
Ton: DING-DONG
Dimenzije:113 x 36 x 81 mm



UPUTSTVO

za kućno zvono DING-DONG
art.060010 i art. 080011


Zvono služi za zvučnu signalizaciju u stambenim prostorijama.Zvono je sa dva tona,DING tonom po pritisku I DONG po puštanju tastera.Jednostavne je i moderne konstrukcije. Smešten je u elegantno oblikovanoj plastičnoj kutiji.Donji deo nosi konstrukciju zvona,a gornji poklopac je odvojiv laganim povlačenjem, jer je spojen elastičnim držačima.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Isključiti dovod električne energije(mrežni osigurač)
2. Skinuti poklopac zvona.
3. Pripremiti provodnik za zvono,skinuti izolaciju u dužini od 10mm i povezati na dva priključna mesta na zvono.
4. Donji deo zvona pričvrstiti sa dva tipla T-6 na zid
5. Vratiti poklopac zvona.
6. Uključiti dovod el.energije.
7. **Preporuka da montažu vrši stručno osposobljeno lice.**

TEHNIČKI PODACI

Priključni napon: 230 V naizmenične struje
Ton: DING-DONG
Dimenzije:113 x 36 x 81 mm



UPUTSTVO

za kućno zvono DING-DONG
art.060010 i art. 080011

Zvono služi za zvučnu signalizaciju u stambenim prostorijama.Zvono je sa dva tona,DING tonom po pritisku I DONG po puštanju tastera.Jednostavne je i moderne konstrukcije. Smešten je u elegantno oblikovanoj plastičnoj kutiji.Donji deo nosi konstrukciju zvona,a gornji poklopac je odvojiv laganim povlačenjem, jer je spojen elastičnim držačima.

UPUTSTVO ZA INSTALACIJU

1. Isključiti dovod električne energije(mrežni osigurač)
2. Skinuti poklopac zvona.
3. Pripremiti provodnik za zvono,skinuti izolaciju u dužini od 10mm i povezati na dva priključna mesta na zvono.
4. Donji deo zvona pričvrstiti sa dva tipla T-6 na zid
5. Vratiti poklopac zvona.
6. Uključiti dovod el.energije.
7. **Preporuka da montažu vrši stručno osposobljeno lice.**

TEHNIČKI PODACI

Priključni napon: 230 V naizmenične struje
Ton: DING-DONG
Dimenzije:113 x 36 x 81 mm

